

## VALET WR2




## ATTENZIONE/CAUTIONS:


- IT**
1. Scollegare l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
  2. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato secondo le norme di settore.
  3. Collegare questo dispositivo di illuminazione in base alla tensione e alle frequenze citate sul driver.
- EN**
1. Switch-off the power supply before any installation and maintenance operations.
  2. Installation should be carried out by a suitably qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations.
  3. Connect this lighting according to voltage and frequencies mention on driver.

## INSTALLAZIONE / INSTALLATION:


1



2



3



4

